



Ablauf der Installation der FMS Software Version 4.5 / Installation sequence of the FMS software version 4.5




Deutsch/English

Installation auf einem Rechner mit Windows 10 64bit – Betriebssystem:


Das Flowmaster-Gerät muss dabei **nicht** über USB-Kabel mit dem Rechner verbunden sein.

Installieren der deutsch Version 4.5:






Erscheint das Fenster links auf dem Desktop, öffnet sich parallel ein DOS-Fenster. Dies zeigt an, dass der FMS-Gerätetreiber mit installiert wird.




Auf „Fertigstellen“ mit linker Maustaste klicken. Auf dem Desktop wurde das Icon mit der Flowmaster-Software 4.5 installiert.




Weitere Schritte:

- Flowmaster-Gerät über das USB-Kabel mit dem Rechner/Laptop verbinden. Das Gerät muss dabei nicht angeschaltet werden.
- Flowmaster-Software auf dem Rechner öffnen (Icon auf Desktop doppelklicken).
- Das Programm erkennt das Gerät (Bild unten), indem der Gerätestatus/Batterie angezeigt wird.
- Ferner wird durch Anklicken des Icons „Einstellungen“ die Geräte-Nr. des angeschlossenen Flowmasters angezeigt. Für das Auslesen der gemessenen Daten kann das Gerät angeschaltet werden.









In der Regel wird bei der Software-Installation auch gleichzeitig der Flowmaster-Gerätetreiber mit installiert. Bei älteren Betriebssystemen wie Windows XP kann es passieren, dass die Software und auch der Rechner das Flowmaster-Gerät nicht erkennen (Bild unten)kann.

Hierfür hat der FMS-Software-hersteller eine manuelle Flowmaster USB Driver Installationsanleitung entwickelt. Diese Anleitung finden Sie als englisch sprachige PDF-Datei „Manual Flowmaster USB Driver Install-2016“ im Anhang.



Installation of the English software version 4.5:





After finishing the software installation and connecting the flowmaster to the PC/Laptop over USB, open the Tsi Flowmaster (4.5) icon. The Flowmaster-device will be recognized. Click on the “Device setting” – button, a new window opens and shows the connected Flowmaster serial no.

Software-Installation on PC/Laptop with older Windows operating systems:

If the Flowmaster device driver not have been installed during the installation, which should not usually happen with Windows 10 64bit down to Windows 7 and Vista version, the software and the computer can not recognize the Flow Master device (picture below).

In this case, the device driver has to be installed manual with the attached installation guide „Manual Flowmaster USB Driver Install-2016”.

